

RECOMENDACIONES:

1.- Comprar su Cabaña con TRATAMIENTO AL VACIO ANTITERMITAS Y HONGOS. Si no pueden hacerlo, apenas esté construida, aplicar PROTECTORES DE MADERA, que contengan:

- a.- Filtro U.V.
- b.- Fungicidas.
- c.- Insecticidas.

CERESTAIN

NOTA IMPORTANTE: DEBEN SER PRODUCTOS MICROPOROSOS (Para dejar respirar a la Madera; sino fuese así, la madera se hinchará y se escamará). APLICAR DOS CAPAS.

2.- Sobre los Protectores de Madera ó Impregnación al vacío, se aplicará:

1.- **Barniz al Aceite**, que proporciona una película ó cubierta impermeable.

ó

2.- **Pintura:** Productos microporosos.

CUIDADOS ESPECIALES PARA PISOS Y VENTANAS.:

1.- PISO:

a.- NATURAL: Se deja la madera tal cual la compran. Se aconseja aplicar sellante de madera.

b.- PLASTIFICADO: aplicación de una capa de Barniz al aceite, que otorga distintas terminaciones al piso: con brillo, sin brillo ó semi-brillante. Este sistema logra un alto nivel de protección de manchas y uso.

C.-HIDROLAQUEADO: Aplicación de una capa de base acuosa, brinda al piso una apariencia natural.

2.- MARCOS DE VENTANAS Y VENTANAS:

Aplicar un SELLANTE DE MADERA ó un BARNIZ AL ACEITE.

CABAÑAS PREFABRICADAS DEL SUR no se hace responsable de cualquier deterioro producido por el mal uso de la madera así como por accidentes o incidencias producidas por las obras aún no terminadas que siguen ejecutándose en dicha propiedad. Así mismo tampoco se hará cargo si no han seguido las recomendaciones que figuran en este documento.